



ZUMALINE



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUKCJA MONTAŻU / MONTÁŽNY NÁVOD / MONTÁŽNÍ NÁVOD

Item No. / Model / Model / Model: 2023201-GD80

Name / Nazwa / Název / Název: BRENO



NOT INCLUDED
BRAK W ZESTAWIE
NIE JE SUČASŤOU BALENIA
NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ



Manufacturer / Producent / Výrobca / Výrobce: AGATA S.A.
Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice Poland / Polska / Poľsko / Polsko
www.agatameble.pl kontakt@agatameble.pl

ZUMALINE

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUKCJA MONTAŻU / MONTÁŽNY NÁVOD / MONTÁŽNÍ NÁVOD

Item No. / Model / Model / Model: 2023201-GD80

Name / Nazwa / Názov / Název: BRENO

This product is equipped with light source of efficiency class E

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej E

Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom energetickej triedy: E


Tento produkt je vybaven zdrojem světla třídy účinnosti: E



Light source replaceable by professional service.
Źródło światła wymienne przez profesjonalny serwis.
Svetelný zdroj vymeniteľný odborným servisom.
Světelný zdroj je vyměnitelný pouze odborným servisem.



Driver replaceable by professional service.
Osprzęt sterujący wymienny przez profesjonalny serwis.
Ovládač vymeniteľný odborným servisom.
Ovladač je vyměnitelný pouze odborným servisem.



Select desired light temperature by using a wall switch (3000K-4000K-6000K)
Zmiana barwy światła za pomocą włącznika ściennego (3000K-4000K-6000K)
Pomocou nástenného vypínača vyberte požadovanú teplotu svetla (3000K-4000K-6000K)
Pomocí nástenného vypínače zvolte požadovanou teplotu světla (3000K-4000K-6000K)

To save the selected light temperature, follow the steps below:

1. Turn on the lamp using a wall switch.
2. Select desired light temperature in range of 3000K-4000K-6000K by using a wall switch (off and on)
3. To save the selected light temperature, turn off the lamp for at least 6 seconds. Next time you turn on the lamp, the light will have the same temperature as selected before.

By zapamiętać pożądaną barwę światła postępuj według niżej podanych kroków:

1. Włącz lampę za pomocą włącznika ściennego.
2. Przy użyciu włącznika ściennego (włączając i wyłączając lampę) ustaw wybraną barwę światła w przedziale 3000K-4000K-6000K
3. Aby zapamiętać wybraną barwę światła wyłącz lampę na co najmniej 6 sekund. Następnym razem, gdy ją włączysz, lampa będzie świeciła w wybranej uprzednio barwie światła

Ak chcete uložiť zvolenú farbu svetla, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zapnite svetidlo pomocou nástenného vypínača.
2. Pomocou nástenného vypínača (vypínajúc a zapínajúc) vyberte požadovanú teplotu svetla v rozsahu 3000K-4000K-6000K.
3. Ak chcete uložiť zvolenú farbu svetla, vypnite lampu aspoň na 6 sekúnd. Pri ďalšom zapnutí lampy bude mať svetlo rovnakú farbu, aká bola zvolená predtým.

Chcete-li uložit zvolenou barvu světla, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte svítidlo pomocí nástenného vypínače.
2. Pomocí nástenného vypínače (vypnuto a zapnuto) zvolte požadovanou teplotu světla v rozsahu 3000K-4000K-6000K
3. Chcete-li zvolenou barvu světla uložit, vypněte lampu alespoň na 6 sekund. Při příštím zapnutí lampy bude mít světlo stejnou barvu, jaká byla zvolena předtím.