


# ZUMALINE

## ASSEMBLY INSTRUCTION/ INSTRUKCJA MONTAŻU/ MONTÁŽNY NÁVOD/ MONTÁŽNÍ NÁVOD

Item No./ Model/ Model / Model: MD7360-1A-3GT

Name/ Nazwa/ Název/ Název: CHOLET


NOT INCLUDED /  
BRAK W ZESTAWIE/  
NIE JE SÚČASŤOU BALENIA/  
NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ



Driver replaceable by professional service.  
Osprzęt sterujący wymienny przez profesjonalny serwis.  
Ovládač vymeniteľný odborným servisom.  
Ovladač je vyměnitelný pouze odborným servisem.



Light source replaceable by professional service.  
Źródło światła wymienne przez profesjonalny serwis.  
Svetelný zdroj vymeniteľný odborným servisom.  
Světelný zdroj je vyměnitelný pouze odborným servisem.



To save the selected brightness follow the steps below:

1. Turn on the lamp using a wall switch.
2. Select desired brightness in range of 100%-40%-10% by using a wall switch (off and on)
3. To save the selected brightness, turn off the lamp for at least 15 seconds. Next time you turn on the lamp, the light will have the same brightness as selected before.

By zapamiętanie pożądanego natężenia światła postępuj według niżej podanych kroków:

1. Włącz lampę za pomocą włącznika ściennego.
2. Przy użyciu włącznika ściennego (włączając i wyłączając lampę) ustaw wybrane natężenie światła w przedziale 100%-40%-10%
3. Aby zapamiętać wybrane natężenie światła wyłącz lampę na co najmniej 15 sekund. Następnym razem, gdy ją włączysz, lampę będzie świeciła w wybranym uprzednio natężeniu światła.

Ak chcete uložiť zvolený jas, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Zapnite svetlo pomocou nástenného vypínača.
2. Pomocou nástenného vypínača (vypínajúc a zapínajúc) vyberte požadovaný jas v rozsahu 100%-40%-10%.
3. Ak chcete uložiť zvolený jas, vypnite svetlo aspoň na 15 sekúnd. Pri ďalšom zapnutí lampy bude mať svetlo rovnaký jas, aký bol zvolený predtým.

Chcete-li uložit zvolený jas, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte lampu pomocí nástenného vypínače.
2. Pomocí nástenného vypínače (vypnutí a zapnutí) zvolte požadovaný jas v rozsahu 100%-40%-10%.
3. Chcete-li zvolený jas uložit, vypněte lampu na dobu alespoň 15 sekund. Při příštím zapnutí lampy bude mít světlo stejný jas, jaký byl zvolen předtím.

This product is equipped with light source of efficiency class F.  
Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej F.  
Tento výrobok je vybavený svetelným zdrojom energetickej triedy: F.  
Tento produkt je vybaven zdrojem světla třídy účinnosti: F

Manufacturer / Producent / Výrobca / Výrobce

AGATA S.A. Al.Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice Poland / Polska / Poľsko / Polsko

www.agatameble.pl kontakt@agatameble.pl