



ZUMALINE

INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION


Item No./Model: MS236180R-WH, MS236180R-BK
Name / Nazwa: ILLUMIA




01




02




03




04




05




06




07



08



09



10

This product is equipped with light source of efficiency class E and D.
Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej E oraz D.


Light source replaceable by professional service
Źródło światła wymienne przez profesjonalny serwis

Driver replaceable by professional service
Oprzęt sterujący wymienny przez profesjonalny serwis

AGATA S.A.
Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, POLSKA

Instrukcja obsługi pilota

- Barwa światła może być zmieniona poprzez włącznik ścienny. W ciągu 5 sekund od włączenia lampy należy szybko, naprzemiennie wciskać przycisk włącznika ściennego (włącz/wyłącz):
Do wyboru są 4 ustawienia barwy światła: neutralna, ciepła, zimna, tryb nocny.
- By zmienić ustawienia lampy za pomocą pilota, skieruj go w kierunku lampy i wciśnij przycisk "ON" by móc używać wszystkich jego funkcji.




1. Włącz
2. Wyłącz
3. Wciśnij przycisk a lampa wyłączy się po 20 sekundach. Po wciśnięciu innego przycisku (w ciągu 20 sekund) lampa pozostanie włączona
4. Wciśnij przycisk (około 5 sekund) by zapamiętać tryb świecenia. Gdy lampka zabyśnie, oznacza to, że tryb został zapisany.
5. Natężenie światła 50%
6. Zwiększ natężenie światła
7. Tryb nocny
8. Zwiększ barwę światła
9. Zmniejsz barwę światła
10. Natężenie światła 100%, barwa światła zimna
11. Natężenie światła 100%, barwa światła neutralna
12. Natężenie światła 100%, barwa światła ciepła
13. Zmniejsz natężenie światła

UWAGI:

- By włączyć tryb nocny nie trzeba włączać lampy poprzez przycisk "ON"
- Zapamiętywanie ustawień:
włącz lampę na min. 5 sekund, ustaw wybraną barwę oraz natężenie światła (pozostaw na min. 5 sekund), wyłącz lampę, a ustawienia zostaną zapamiętane.
Po ponownym włączeniu lampy, zostaną włączone wcześniej zapamiętane ustawienia.

Instruction of remote control

- The lamp can be adjusted brightness and color temperature without remote control or with remote control.
- When it is used without remote control, through press wall switch of the lamp circularly within 5 seconds, there are 4 light colors: neutral light—yellow light—white light—night light;
- When it is used with remote control, the remote control must aim at the lamp.
- Firstly press "ON", then can use the function key on remote control according to ur requirements.



1. TURN ON
2. TURN OFF
3. Delay off 20s (press it, the lamp will flash, means delay off 20 seconds successful; after 20 seconds, the lamp will turn off; within 20 seconds, press any other keys, quit delay off 20 seconds)
4. Memory 1 (if u want to memory current state, press it with long time, the lamp will flash, means memory successful. When u need to return to this state, just press it.)
5. 50% brightness
6. Brightness +
7. Night light
8. CCT +
9. CCT -
10. 100% brightness (white light)
11. 100% brightness (neutral light)
12. 100% brightness (yellow light)
13. Brightness -

Remark:

- When power on, even if not press "ON", "night light" can work if press "night light".
- Memory function when power on 5 seconds: after power on 5s with any color temperature and brightness, turn off, and then turn on, the light will have the same color temperature and brightness as selected before.